




PRAKTISKA TIPS från våra kvartersvärdar

Så byter du säkring

Om elektriciteten i din lägenhet plötsligt slutar fungera kan det bero på att en säkring har lösts ut.

Att byta en säkring är sånt som du enkelt löser själv. Det finns två typer av säkringar – en äldre modell som kallas porslinssäkring och den nyare varianten som kallas automatsäkring.



1

Har du den äldre varianten behöver du byta ut en av säkringarna. Ofta finns en förteckning i säkringsskåpet där du ser vilken säkring som hör till rummet där elen har slutat fungera. Du ser också vilken säkring som lösts ut genom att färgmarkeringen har lossnat, som på bilden.



2

Lossa den trasiga säkringen genom att skruva hylsan motsols.



3

Det finns olika strömstyrkor på säkringarna och det är viktigt att använda rätt styrka! Färgmarkeringen i botten (i vårt fall röd) visar vilken amperestyrka som ska användas.



4

När du har rätt sorts säkring sätter du den i hylsan och skruvar tillbaka hylsan genom att vrida medsols till den sitter stadigt. Nu ska elektriciteten fungera igen.

Fungerar inte elen trots allt ska du kontakta din kvartersvärd som gärna hjälper dig.



SKANNA KODEN ELLER GÅ IN PÅ VÅR HEMSIDA FÖR ATT HITTA FILMER MED PRAKTISKA TIPS FÖR DITT HEM.

[YOUTUBE.COM/USER/BOSTADSBOLAGETGBG](https://www.youtube.com/user/BostadsBolagetGBG)



1

Den andra varianten kallas automatsäkringar. Har du en sån i din lägenhet ser du lätt vilken säkring som har lösts ut genom att den har fallit ner.



2

Återställ säkringen genom att fälla upp den igen. Nu ska elektriciteten fungera igen.